

Optional ~ 4 cm als Fixierung  
oben & unten mit weitem Stich  
und beide Enden unverknotet

**Drucker auf randlos stellen und ausdrucken.**

Legen Sie den Filter auf oder unter die ausgeschnittene Einlegehilfe (EH).

Rollen Sie beides zusammen ein wenig ein, dass die Rolle minimal geschlossen ist.

Diese Rolle in die Maske einführen und nun Filter zusammen mit der EH ausbreiten.

EH rausziehen - Filter von Hand leicht nachpositionieren und fertig.

Eine ~ 4 cm kurze Fixiernahrt oben und unten KANN - muss nicht

Die Silkmask hat genügend Platzreserve - der Schnitt muss nicht 100%ig genau sein

Vor Benutzung der Schablone hier durchschneiden

Optional ~ 4 cm als Fixierung  
oben & unten mit weitem Stich  
und beide Enden unverknotet

**Drucker auf randlos stellen und ausdrucken.**

Legen Sie den Filter auf oder unter die ausgeschnittene Einlegehilfe (EH).

Rollen Sie beides zusammen ein wenig ein, dass die Rolle minimal geschlossen ist.

Diese Rolle in die Maske einführen und nun Filter zusammen mit der EH ausbreiten.

EH rausziehen - Filter von Hand leicht nachpositionieren und fertig.

Eine ~ 4 cm kurze Fixiernahrt oben und unten KANN - muss nicht